

CPU para el Control de Accesos mediante Cabezales de sólo lectura de tarjetas de Banda Magnética

BM-506 | BM-507 | BM-508 | BM-544 | BM-MA

Producto:

CPU para controlar un punto de paso en conjunto con un Cabezal lector o un Cabezal "en Kit" de la familia BM para tarjetas de banda magnética.

Dimensiones y condiciones:

Ancho = 210 mm. Alto = 93 mm.
Fondo = 260 mm. Peso = 4.000 gr.
Temperatura : entre 0 y +45 grados C.
Humedad relativa : entre 0 y 80% sin condensación.



Características generales:

- Contenido en una caja de hierro cincado.
- Conexión a red eléctrica a 220 Vca (50/60Hz) mediante un cable estándar con toma de tierra.
- Filtro PI supresor de interferencias.
- Fuente de alimentación interna que, además, admite una batería de 2 Ah en "modo flotante".
- Detección de caída de red y conmutación automática a la batería auxiliar.
- Incorpora reloj de tiempo real y memoria RAM (alimentados por pila de litio) y circuito 'watchdog'.
- La CPU y el Cabezal pueden separarse hasta 100 metros (detalles en el manual de cada producto).
- Dos Entradas optoacopladas (situación puerta y pulsador) y dos Salidas por relé (cerradura y 'alarma') en **BM-506**, **BM-508**, **BM-544** y **BM-MA**, y cuatro Entradas y cuatro Salidas en **BM-507**.
- Conectividad vía Bus RS-485 a RS-232 o USB o TCP/IP (sobre Ethernet o WiFi) o Módem (RTB o GSM).
- Admite no menos de 5000 usuarios (en Lista_Blanca) ó 10000 en Lista_Negra.
- Permite definir hasta 31 Grupos de Usuarios (con Horarios comunes).
- Permite definir hasta 31 Horarios semanales distintos (siete días con dos franjas diarias).
- Admite hasta 500 apuntes de Agenda (para automatizar reasignaciones temporales de Grupos).
- Admite hasta 5000 marcapjes (mientras no se recojan, se van perdiendo los más antiguos).

Características especiales:

BM-506 | BM-544

- Estas CPU permiten controlar un único punto de paso en el sentido principal (normalmente la 'entrada') mediante el Cabezal lector y en el otro sentido (normalmente la 'salida') mediante un pulsador (además, la CPU modelo **BM-544** admite un "teclado no integrado" modelo **TC00212/M**).

BM-507

- Esta CPU permite controlar un único punto de paso en los dos sentidos o dos puntos de paso en un único sentido (mismo esquema de permisos), por lo que admite la conexión de dos Cabezales lectores (bicéfalo).

BM-508

- Esta CPU permite controlar un único punto de paso en el sentido principal (normalmente la 'salida') mediante el Cabezal lector motorizado.

BM-MA

- Esta CPU (específica para algunos modelos de Cabezales lectores y de Cabezales "en Kit") permite controlar un único punto de paso en el sentido principal (normalmente la 'entrada') mediante el Cabezal y en el otro sentido (normalmente la 'salida') mediante un pulsador.